

Opmerkingen bij plaatsen PCC Lowsleeper NXT



Span de onderste veer rol zo op, dat het doek aan de binnenkant van het ledikant strak staat. (O:\word\handleiding\pcc\opmerking bij plaatsen)



Juiste steker in juiste ontvanger. Motorkabels in kabelgoten geleiden.

Kabels mogen niet loshangen en onder het frame uitkomen!



